

GDR4800

MOTOROLA

～モトローラ～

デジタル式レンタル用無線機 取扱説明書



1 電源を入れる / 電源を切る



電源入 / 右のツマミを時計回りに回すと、“ププッ”と鳴って電源が入り、待ち受け状態になります。

電源切 / 同じツマミを逆方向に“カチッ”と鳴るまで回すと電源が切れます。

2 チャンネルを合わせる




左のツマミを時計回りに回すとチャンネルが上昇し、逆方向に回すと下降します。


- 全ての無線機を同じチャンネルに設定してください

- 基本的にチャンネル15 は使用しないでください。

※“-CH15-”は「呼出用（コール）チャンネル」と呼ばれ、他グループとの混信を軽減する「ユーザーコード」が設定できないチャンネルです。



チャンネルの数字を合わせる



このチャンネルにはしないでください

3 送信する

①送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。

②送信ボタンを離すと終了し、待ち受け状態に戻ります。

イヤホンマイクの本体への取付



イヤホンマイクの“つめ”を先に本体に差す。



下部のネジをコイン等で締め、本体と固定する。
※締め過ぎにご注意ください。



【本体のみ】
（オプション未装着）

【イヤホンマイク装着時】

設定

キーロックをかける

キーロックボタンを2秒以上長押しするとディスプレイに🔒が点灯し、キーロックがかかります。

解除する際は同じ手順で解除されます。

※ボリュームはロックできません。



ボリュームの調整

上部のツマミを時計回りに回すとボリューム増、逆方向に回すとボリューム減となります。



充電

<連結式>



注意

連結は最大6個まで！
※7個以上の連結は故障に直結します！
本体の電源を入れたまま充電しないでください！



①ACアダプターをコンセントに差込み、充電器をセットします。



②バッテリーパックまたはバッテリーを装着した状態の無線機を充電器に挿入します。
ランプが赤色に点灯



充電完了
ランプが緑色に点灯

<単発式>



注意

本体の電源を入れたまま充電しないでください！



①ACアダプターをコンセントに差込み、充電器をセットします。
左側のランプが赤色に点灯

②バッテリーパックまたはバッテリーを装着した状態の無線機を充電器に挿入します。
右側のランプが赤色に点滅



③充電完了間近
右側のランプが緑色に点滅

④充電完了
右側のランプが緑色に点灯

仕様



防塵 / 防水性能について

無線機本体は防塵・防水型で、雨風や汚れに強く頑丈ですが、極度の浸水や粉塵、衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

海水や砂、泥などが付着した場合

必ずバッテリーパックを装着した状態で、真水の溜め水で洗い、水分を拭き取った後、十分に乾燥させてご使用ください。

レンタル商品構成



オプション

必ず機器・個数をご確認の上、
本体の電源を切った状態で
ご返却ください。

※レンタル内容・ご返却方法等、詳細は
「納品書」をご確認ください。

キャリアセンス機能について

本「デジタル簡易業務用無線機（登録局）」は、電波法に則り『キャリアセンス機能』(*)を搭載しています。

※キャリアセンス機能とは…

基準値以上の強さの電波を受信している場合は、混信を防止するために、送信を禁止する機能です。

近隣で先に通話（通信）している同型の無線局が存在した場合、「送信ボタン」を押しても、“ピピピッ”と鳴って送信できなくなります。

⇒その場合は他のチャンネルを選択されるか、他局の通話が終わったあとで再度送信してください。

★[LEDランプ]が勝手に緑色に点滅している場合は『キャリアセンス機能』によって送信できない場合があります。

《その他お問い合わせ・ご返送先》

ネクストギアーズ株式会社

東京オフィス：〒121-0064 東京都足立区保木間 4-25-4 TEL：03-5831-0185 FAX：03-5831-0186

大阪オフィス：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-5-19 1F TEL：06-4862-7203 FAX：06-4862-7204



NEXT GEARS Co.,Ltd
For Speedy Communication Service