

IP無線 取扱説明書

1 電源を入れる/電源を切る



電源入 / ツマミを時計回りに回すと、"ピー"と鳴って電源が入り、1分程度で待受け状態になります。
電源切 / 同じツマミを逆方向に、"カチッ"と鳴るまで回すと電源が切れます。

2 チャンネルを合わせる

トークグループでの一斉通信



FUNCボタンを押すとあらかじめ設定しているチャンネル(グループ通信)がディスプレイに表示されます。



△・▽を押してチャンネル(グループ)を選択してください。

個別モードでの個別通信



□を押すとあらかじめ設定している端末(個別通信)を指定して通信することができます。

レンタル前にお知らせいただいた「グループ」を弊社にて事前設定し出荷しております。

グループ名は「1CH」「2CH」のようにチャンネル表記や「運営」「警備」など名称表記などが可能です。

※名称の指定が無い場合はチャンネル表記にて出荷いたします

レンタルで利用中にグループの追加などの変更が必要な際は、担当までお気軽にご連絡ください。

3 送信する

- ① 送信ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
- ② 送信ボタンを離すと送信が終了し、待受け状態へ戻ります。



送信の際は、"ピッ"と音が鳴ってから話してください。

音がしない場合やディスプレイに「応答なし」と表示される場合は、相手方の電源が入っていない等が原因で、正しく接続できていない場合があります。

また、IP500H/IP501Hは「グループ通信」と「個別通信」に対応している為、個別通信が終了した後は数秒でグループ通信での待受けモードに自動で戻ります。

個別通信の通信中に"間"が空いてしまうと、自動で初期設定のグループ通信に戻りますのでご注意ください。

4 設定

キーロックをかける



CLRボタンを2秒押すとロックがかかります。解除の際は、再度CLRボタンを再度2秒押してください。

※電源・ボリュームはロックされません。

ボリュームの調整



UP方向(時計回り)に回すと音量が大きくなります。DOWN方向へ回すと音量が小さくなります。

※DOWN方向へ回しすぎると電源がOFFになりますのでご注意ください。

5 充電



- ①付属のアダプター (AC100V) を充電器に挿します。
- ②充電器に本体を挿し込みランプが点灯することを確認します。
- ③充電中は**オレンジ**に点灯し、充電が完了すると**緑色**の点灯に変わります。

充電時間は約4時間です



【充電中】



【充電完了】

※充電器は単発式(シングルタイプ)のみのラインアップです。

6 バッテリーの外し方・つけ方

バッテリーのみで充電する際や、予備バッテリーとの交換の時には、下記の手順でバッテリーの脱着をおこなってください。

取り外し方法

- ①バッテリー上部のスライダー(2箇所)を下にスライドさせる



- ②スライダーを下けたまま、バッテリーを手前に倒すと外れます



取り付け方法

- ①バッテリー下部のツメ(3箇所)を本体側の受け穴に差し込む



- ②バッテリーを本体側へ起こし、バッテリー上部のスライダー(2箇所)で本体に固定する



※しっかりと本体に固定されているか確認の上、ご利用ください

※固定する際に指などを挟まないようにご注意ください

7 仕様

防塵・防水性能について

無線機本体は防塵・防水型で、雨風や汚れに強く頑丈ですが、極度の浸水や粉塵、衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

またオプション品は防水性ではございませんのでマイク部からの浸水にご注意ください。

通信エリアについて

IP無線は携帯キャリアのデータ通信網を利用し通信をおこないます。

IP500H : auの4G/LTEエリア内

IP501H : docomoの3G/4G/LTEエリア内

回線の混雑状況により通信が制限される場合がございます。

《その他お問い合わせ・ご返送先》

ネクストギアーズ 株式会社

東京オフィス 〒121-0064 東京都足立区保木間4-25-4

TEL:03-5831-0185 FAX:03-5831-0186

大阪オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-19 1F

TEL:06-4862-7203 FAX:06-4862-7204



NEXT GEARS Co.,Ltd
For Speedy Communication Service